


TRASCINATORI

ELEMENTI NORMALIZZATI



TRASCINATORI UTILIZZATI NEGLI STAMPI SULLE PIASTRE ESTRAZIONE



D1	D2	D3	М	Α	К	SW	L	L1	L2	L3
16	18	13	8	8	4	6	72	23	25	14



www.elenorm.com